

NOTICE RadioSecours

Test ergonomique 2021



Activer la RadioSecours



1

Mettre en route la radio à l'aide du bouton vert, positionner le volume au maximum. S'assurer que l'antenne est bien en place.



Une *synthèse vocale* et un **afficheur** vous informe de la mise en service du système

- *Veillez patienter pendant l'initialisation du système*
- *Batterie chargée, le système va se géolocaliser*
- *Recherche de position GPS en cours, veuillez patienter*



En fonction de votre position géographique, le temps utile pour caler des GPS peut varier, entre 2 et 4 minutes.

Quand des GPS sont calés l'icône du satellite se fige et le nom du relais s'affiche (relais de la Sure)

- *BIP BIP, Système prêt, pour une urgence appuyer sur le bouton orange*

Si aucun GPS n'est accroché au bout de 5 mn (def gps), la dernière position connue sera affichée (relais de la belle étoile)



La RadioSecours peut rester allumée toute la journée dans le sac à dos, son autonomie est d'environ 18 h dans sa sacoche. (Toutefois attention au froid qui fait perdre de l'autonomie à la batterie)

NOTICE RadioSecours

Test ergonomique 2021



Lancer une alerte

2 « Système prêt, pour une urgence, appuyer sur le bouton orange jusqu'à entendre le bip »

La radio va alors envoyer une trame au relais prescrit par la position GPS. En fonction du retour du relais le système pourra de lui-même choisir un autre relais.

Quand le relais est accroché les deux icônes  s'affichent sur la gauche de l'afficheur



La synthèse vocale vous informe que la transmission est ouverte

3 « Parlez maintenant en appuyant sur la touche bleue puis relâcher pour écouter »



Le temps de réponse des secouristes peut varier en fonction de leurs propres contraintes. Si pas de retour après 5 minutes refaire un appui long sur le bouton orange.



Un secouriste va se présenter en signalant la qualité de la réception. Exemple 4/5



Expliquer votre situation au secouriste. Et laissez-vous guider par les secouristes pour la suite de l'échange.

Au bout de 5 minutes de non activité avec la RadioSecours, elle bascule automatiquement sur la fréquence hélicoptère.

Dès que vous l'entendez, identifiez-vous et laissez-vous guider par les secouristes sur la suite du secours.

NOTICE RadioSecours

Test ergonomique 2021



Mode Manuel

Dans ce mode la RadioSecours est forcément en manuel, c'est à l'utilisateur de choisir le relais souhaité à l'aide du sélecteur gradué de 1 à 15.



1

Un appui long de 5 secondes sur la touche avec l'icône maison, permet aux professionnels d'utiliser des canaux de travail.



2

Canaux disponibles avec le sélecteur :

- SNGM COM
- Mono FFVL
- Mono Ubaye
- Mono Oisans
- Mono Dauphiné
- Mono Vanoise
- Mono SAMB
- Canal E Test
- Canal E Urgence



3

Un nouvel appui long sur la touche avec l'icône maison vous permet de revenir au mode automatique.

Antipanique : un appui long sur le bouton orange permet de revenir en automatique et de relancer une alerte.

NOTICE RadioSecours

Test ergonomique 2021



Demande de test Radio

De préférence faire ce test une seule fois par jour, si vous avez déjà eu le centre de secours et entre 9H / 12H et 16h/19h.

Eviter un test Radio si vous entendez un hélicoptère.

2

« Système prêt, pour une urgence, appuyer sur le bouton orange jusqu'à entendre le bip »



La synthèse vocale vous informe que la transmission est ouverte

3

« Parlez maintenant en appuyant sur la touche bleue puis relâcher pour écouter »



Type d'annonce pour ce test :

Bonjour demande de test Radio pour Gaspard.

Ne pas annoncer demande de test RadioSecours car dans votre annonce il y a secours et cela peut engendrer un quiproquo en cas de mauvaise réception radio.



Un secouriste va se présenter en signalant la qualité de la réception. Exemple 3/5



Dialoguer avec le secouriste en lui indiquant la qualité de votre réception. En fonction de sa disponibilité il pourra dialoguer plus ou moins longtemps avec vous. La fin de la conversation se termine par : Fin du test merci.

NOTICE RadioSecours

Test ergonomique 2021



Généralité sur la RadioSecours

Son poids : 372 gr, avec sa sacoche : 472 gr

Autonomie entre 12h et 18h en fonction de la température de stockage

Durée recharge 6h



1	Antenne
2	Bouton ON / Off
3	Sélecteur canaux mode manuelle
4	Module Intelligent
5	Mode manuelle Entrée / sortie
6	Batterie
7	Eclairage affichage On / Off
8	Gâche de dialogue pour parler
9	Bouton lancer appel urgence
10	Verouillé

Afficheur

Indicateur de fonction

Indicateur	Description
	Affiche la force du signal.
	Affiche la charge de la batterie.
	Le canal utilise une énergie de transmission élevée.
	Le canal utilise une énergie de transmission moyenne.
	Le canal utilise une énergie de transmission faible.
	En mode numérique (Canal numérique)
	En mode analogique (Canal analogique)
	En mode numérique (Canal mixte)
	En mode analogique (Canal mixte)
	La position GPS est déterminée. Clignote lorsque le GPS est incapable de déterminer la position.

NOTICE RadioSecours

Test ergonomique 2021



Interface de réservation et retour des tests

Site : <https://test.radio-secours.com>

Mot de passe : Nom de famille & Prénom

Avec une majuscule première lettre du nom et prénom

Réservation

Idéalement avant une sortie pour parfaire le système dans sa globalité, il est demandé de réserver la RadioSecours sur l'interface. Cette action permettra aux secouristes d'avoir des informations sur le groupe.

Retour des tests

L'objet de ces tests est de nous souligner les points de fonctionnement de la RadioSecours. Ce test est à formuler par différentes personnes ayant au préalable eu une explication succincte du fonctionnement par le responsable du test.

Il est demandé de nous faire un retour pour chaque test.

Le questionnaire :

- Date du test
- Horaire
- Lieu
- Nom du testeur
- Nombre de test déjà réalisé
- Niveau du pratiquant Débutant Confirmé Professionnel
- Accès au site de résa Bien Moyen A travailler
- Durée avant validation système -5 mn +5 mn Pas de retour
- Acquisition GPS Valide Non valide
- Le nom du relais accroché
- Réception du test par les secouristes Valide Non valide
- Qualité dialogue radio 5/5 3/5 1/5
- Aisance pour passer le test facile difficile Pas réussi
- Ergonomie de la sacoche Bien Moyen A travailler
- Remarques